

Ressourcenstatus

Im folgenden Parameter können Ressourcenstatus frei definiert werden. Die Bezeichnung und die Anzahl der Status sind frei wählbar. Für Werkzeuge kann damit auch die Projektierungs- und Bauphase beschrieben werden.

Der Status im Parameter kennzeichnet, ob die Kapazität des Werkzeuges oder der Maschine zur Verfügung steht oder nicht. Im Parameter wird festgelegt, ob ein Status für eine Maschine (Arbeitsplatz) oder ein Werkzeug oder für beide gilt. Die konkrete zeitliche Zuordnung von Parametern zu den Maschinen und Werkzeugen wird im Instandhaltungsplaner vorgenommen.

Nr.	Bezeichnung	Maschine	Werkzeug	Prüfmittel	verfügbar
1	Ressource ist verfügbar	Ja	Ja	Ja	Ja
2	Maschine ist defekt	Ja	Nein	Nein	Nein
3	Werkzeug ist defekt	Nein	Ja	Nein	Nein
100	Material nicht verfügbar	Ja	Ja	Ja	Ja
101	Material verfügbar	Ja	Ja	Ja	Ja
102	Warenzugang Teillieferung	Ja	Ja	Ja	Ja
103	Warenzugang komplett	Ja	Ja	Ja	Ja
104	Material telefonisch disponiert	Ja	Ja	Ja	Ja
200	Werkzeug aktiv	Nein	Ja	Nein	Ja
201	Werkzeug in Revision	Nein	Ja	Nein	Nein
202	Werkzeug gesperrt	Nein	Ja	Nein	Nein
203	Werkzeug außer Haus	Nein	Ja	Nein	Nein

12 Records

Tabelle

Nr.	eindeutige Identifikationsnummer des Statis
Bezeichnung	Bezeichnung des Ressourcenstatus
Maschine	<p>Mögliche Werte sind: <i>ja:</i> <i>nein:</i> Status gültig für Maschine.</p>
Werkzeug	<p>Mögliche Werte sind: <i>ja:</i> <i>nein:</i> Status gültig für Werkzeug.</p>
Prüfmittel	<p>Mögliche Werte sind: <i>ja:</i> <i>nein:</i> Status gültig für Prüfmittel.</p>

verfügbar	Dieses Kennzeichen steuert die generelle Verfügbarkeit an der Ressource.
Farbcode Fertigungsplanung	Dieses Kennzeichen steuert den Farbcode für die Fertigungsplanung. Der Farbcode wird in der grafischen Fertigungsplanung cimAPS als Hintergrundfarbe für die entsprechende Ressource verwendet.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdf 0015 140 01](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0150_fertigung:0130_ressourcenstati:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

